



Badi Stuc (Houillères de Cruèjous)

Stuc et badigeons prêts à gâcher.

Décoration intérieure, pour toutes les pièces d'habitation, bureaux, halls, séjours, chambres...Extérieur : façades (Neuf ou rénovation).

Composition : Chaux aérienne, poudre de marbre et de talc, adjuvantée à moins de 5%. Adjuvants traditionnels non dérivés du pétrole.

48 teintes et plus.

Vous pouvez composer votre propre teinte par mélange de plusieurs pigments.

Dans un seau de 10 Kg de poudre vous ajouterez :

- 80 g de pigment pour le ton pâle à 4%
- 240 g de pigment pour le ton moyen à 12%
- 560 g de pigment pour le ton soutenu à 28%

Préparation des supports.

Les supports instables farinants, poudreux ou friables seront purgés des parties non adhérentes et dépoussiérés. Le fond sera fixé avec une sous-couche d'accroche.

Les supports standards : Les supports bruts (placo, plâtre, enduit ciment HO) recevront un sous-couche d'accroche pour garantir la bonne tenue du Stuc ou du Badigeon.

Supports en matériaux sains : les enduits à la chaux talochés non peints ou grattés peuvent recevoir directement le badigeon. Pour la 1ère couche on diluera le badigeon dans une part égale d'eau pour bien, imprégner l'enduit (2 L badigeon + 2 L eau dans un seau).

Sur Fermacell, appliquez une couche d'enduit fin naturel avant la finition stuc ou badigeon.

Le Stuc s'applique seulement sur des supports plans, sans grain ni relief.

Si l'enduit n'est pas assez fin, il est préférable d'appliquer avant le stuc, une couche d'enduit fin naturel pour faciliter l'application du Stuc.

STUC

Préparation : ajoutez de 6,5 litres à 7 litres d'eau aux 10 kg de poudre.

Mélangez. Préparez à l'avance pour appliquer le lendemain ou plusieurs jours après. Le stuc en sera d'autant plus souple et plus facile à appliquer.

Application : au plateau inox. On racle le support pour déposer une couche très fine.

Aspect finition : Le Stuc se réalise en finition ferrée.

On le serre en 2ème couche pour lui donner son brillant. Procédez par petits mouvements en appuyant sur l'extrémité du plateau avec la main gauche (si vous tenez le plateau avec la main droite.)

Matériel : un petit plateau inox à angles arrondis.

BADIGEON

Préparation : ajoutez 14 litres d'eau aux 10 kg de poudre. Préparez à l'avance pour appliquer le lendemain.

Application : à la brosse jamais au rouleau. On applique en chevrons (la brosse dessine des X) Sur les supports absorbants, il est conseillé d'humidifier, d'attendre que l'eau ne brille plus en surface, d'appliquer sans insister au même endroit (s'il y a des petits manques ils seront comblés à la couche suivante)

La 2ème couche peut s'appliquer dès qu'elle ne dilue pas la précédente, ou plus tard.

Aspect finition :

La pose en chevrons est conseillée pour le badigeon. Elle fond au mieux les coups de brosse entre eux.

Badigeon «Blairauté» : Si l'on souhaite donner au badigeon un aspect moins mat, plus lustré, vous pouvez passer une brosse à badigeon sèche sur la 2ème couche de badigeon pour le serrer, dès que la brosse ne se tache plus à son contact.

Matériel : une brosse à badigeonner, de préférence en soie. (Brosse de 12 cm de large / 3 cm d'épaisseur). Un agitateur à fixer au bout d'une perceuse.

Précaution d'emploi : Irritation éventuelle liée à la présence de chaux.

Dilution et nettoyage : à l'eau.

Conditionnement : Seaux de 5 kg - 10 kg - 20 kg

Rendement :

Stuc : 0,5 kg/m² en 2 couches

Badigeon : 0,2 kg/m² par couche.

	Stuc	Badigeon
	17 kg	24 kg
Seau 10 kg	34 m ² en 2 couches	120 m ² en 1 couche 60 m ² en 2 couches 80 m ² (avec 1ère couche diluée)